



Informationen für Mieter und Hausverwalter

Elektronischer Heizkostenverteiler

Sontex



Was wird am Heizkostenverteiler angezeigt

Verbrauchswert

^u 092235

u-Zeichen = aktueller Stand

(Summe seit dem letzten Stichtag) Dieser Wert ist bei Ein- oder Auszug abzulesen.

Datum

29.05.15

Das aktuelle Datum des Heizkostenverteilers.

Stichtagswert

^{Sd} 002345

Sd = Stichtagswert

(Verbrauchswert, der am letzten Stichtag abgespeichert wurde). Dieser Wert ist bei der Jahresablesung zu notieren

Stichtag

^{Sd} 29.05.--

Sd = Stichtagsdatum TT.MM. - - (ohne Jahresangabe)

Zu diesem Datum wird der Wert des abgelaufenen Zeitraums gespeichert und ist für ein Jahr als Stichtagsstand sichtbar.

Prüfzahl

^{CC} 54321

Mit dem Index **CC** wird die Prüfzahl für die Plausibilitätsüberprüfung der manuellen Ablesung angezeigt.

Segmenttest

88) 888888
•E

Segmenttest der Anzeige

Datum der Gehäuseöffnung

^{od} 29.05.15

Jeder Heizkostenverteiler ist mit einem Gehäuseöffnungskontakt ausgestattet, der das unbefugte Öffnen des Gerätes nach der Montage am Heizkörper erkennt. Das jeweils letzte Datum der Öffnung wird gespeichert, und mit dem Index **od** angezeigt.